DEKS

Easy to Work With

Retrofit® Original

Cuando el sellado debe ir alrededor, no por encima

bsi. ISO 9001 Quality Management FS 520679

UPC®

- **Instalación rápida y eficiente**
  Se envuelve alrededor de tuberías existentes o de difícil acceso.
- **Encaja en segundos**
  El engarce integrado significa que no hay clips o remaches sueltos
- **Fija bien y se mantiene fijo**
  Fabricado con compuesto de polímero de calidad DEKS.
- **Nuestra base hace el trabajo fácil**
  La base de aluminio se adapta al techo con facilidad.
- **25 años de garantía**
  Simplemente colócalo y olvídalo: te tenemos cubierto

LAKESIDE™ CONSTRUCTION FASTENERS

Pie de página Para ordenar, llame al:
800-537-4160 o visite nuestro sitio web
www.lakeside-fasteners.com

DEKS
Easy to Work With

GUÍA DE SELECCIÓN

Código DEKS		
Negro EPDM	**Gris EPDM**	**Silicona Roja**
RF 801B	RF 801G	RF 901RE
RF 802B	RF 802G	RF 902RE
RF 803B	RF 803G	RF 903RE
-	RFS4	RF S24

	Pipe OD (Diametro exterior tubería)		Base			
Descripción	**mm**	**pulgada**	**mm**	**pulgada**	**Pendiente**	**Cantidad de Carton**
Dektite Retrofit #1	20-70	2/4-2 3/4	160		0-40 or 10/12	10
Dektite Retrofit #2	50-190	2-7	273	4x4	0-40 or 10/12	5
Dektite Retrofit #1	85-255	3 1/4-10"	389	4x4	0-40 or 10/12	5
Dektite Soaker	235-425	91/4-16 3/4	762x680	5 1/2 x5 1/2	0-40 or 10/12	2

Disponible en negro, gris EPDM o Silicona roja

NOTA: los valores de las pulgadas no son claras. Verificar con los valores reales. El EPD soportará temperaturas constantes en la línea del techo de -50 °C (-58°F) a 115 °C (239 °F) y hasta 150 °C (302° F) de forma intermitente. La silicona roja soportará temperaturas constantes en la línea del techo de -50 °C (-58°F) a 200 °C (392 °F) y hasta 250 °C (482°F) de forma intermitente. Tenga en cuenta: que la temperatura exterior de la tubería puede ser significativamente diferente a la temperatura de salida del aparato.

Información de instalación

1 Recorte el cono al tamaño de la tubería con tijeras de hojalatero afiladas.

2 Con el clip en la posición de bajada, envuelva la parte superior del cono alrededor de la tubería y enganche los dientes de metal en los bolsillos opuestos, comenzando en la parte superior.

3 Para ayudar a ubicar el clip en el bolsillo, coloque la mano detrás del empalme. Sujete el clip con alicates o multiagarres, trabajando de arriba a abajo. No apriete demasiado.

4 Aplique sellador a la parte inferior de la base Dektite y dele forma al techo con la mano.

5 Asegure la membrana y asegure el clip colocando un sujetador a cada lado del clip primero.

6 Aplique sellador a la parte superior del cierre engarzado y a cualquier otra área de posible fuga.

¿Necesitas impermeabilizar una penetración cuadrada?

Contacta a DEKS para hablar sobre la gama de productos de sellado cuadrado.